OTTINGER
PROFESSIONAL

МАЛЯРНЫЙ СТЕКЛОХОЛСТ



ремонтно-декоративный под покраску

м²

фасовка: 25, 50

гарантия защиты на долгие годы

отличная паропроницаемость, улучшает сцепление

экологически безопасен

100% стекловолокно

площадь: 25, 50м² (+-2%)

плотность: 40г/м² (+-5%)

ширина: 1м (+-2%)

Срок хранения: не менее 2 лет. Хранить в сухом месте, в закрытой упаковке, беречь от прямых солнечных лучей. По истечении гарантийного срока хранения допускается потребителем проведение перепроверки на соответствие холста требованиям настоящего стандарта.

Решение о дальнейшем использовании ткани принимает потребитель.

Назначение: укрепляет и придает основанию механическую прочность. Подходит для любых поверхностей: бетон, кирпич, гипсокартон, дсп.

Область применения: для сплошного армированя стен, потолков маскирования трещин и рустовочных швов как основу под шпаклевку, под покраску ВД-АК красками для укрепления и придания основанию механической прочности.

- препятствует появлению нитевидных трещин и разрушению декоративных слоев
- маскирует небольшие неровности стен и потолков
- продлевает срок службы поверхности
- поглощает ударные воздействия
- высокая прочность на разрыв
- воздухопроницаем
- не растягивается, создает ровную поверхность
- снижает расход краски
- быстро сохнет, влагостойкий
- экологически чистый, гипоаллергенный материал
- не поддерживает горение

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм при проведении строительно-отделочных работ, рекомендуется всегда работать в СИЗ! После окончания работ рекомендуется промыть руки и лицо чистой проточной водой.

Для наилучшего результата работы, перед началом работ, рекомендуем опробывать материал на небольшой площади оклеиваемой поверхности. Протестируйте грунтовку, клей на возможность их совместного применения.

Не подлежит обязательной сертификации. Целесообразность применения обусловлена проектными требованиями.

АРМИРОВАНИЕ

Подготовка основания и монтаж полотен



1. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА И МОНТАЖ СТЕКЛОХОЛСТА

На подготовленное основание равномерно распределите рабочий слой подходящего шпаклёвочного состава. Уложите стеклохолст на свеженанесённый состав и разгладьте широким шпателем, удаляя воздушные пузыри и обеспечивая плотное прилегание полотна к основанию. Следующее полотно укладывайте с нахлёстом примерно 4–5 см.

2. ОБРАБОТКА НАХЛЁСТА

В зоне перекрытия выполните двойной продольный рез примерно в 2 см от края верхнего полотна, прорезая оба слоя стеклохолста. Работайте аккуратно, не повреждая шпаклёвочную основу. Удалите обрезанные полосы и аккуратно сведите кромки полотен, сформировав ровный стык.

3. НАНЕСЕНИЕ УКРЫВНОГО СЛОЯ

После наклеивания полотен, не дожидаясь высыхания клеевого/шпаклёвочного слоя, нанесите укрывной слой состава, если это предусмотрено технологией используемого материала. Распределяйте его максимально широким шпателем, формируя ровную поверхность.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

Подготовка поверхности к декоративному покрытию



4. ВЫСЫХАНИЕ И ШЛИФОВАНИЕ

Обеспечьте полное высыхание всех нанесённых слоёв. Шлифование выполнять только после полного высыхания и не ранее чем через 24 часа. Обрабатывайте поверхность равномерно, не повреждая армирующий слой.

5. ГРУНТОВАНИЕ

После шлифования тщательно удалите пыль. Нанесите совместимый грунтовочный состав равномерно по всей поверхности и выдержите время высыхания согласно технической документации применяемого материала.

6. ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

После высыхания грунтовки выполните финишную отделку в соответствии с выбранной системой материалов OTTINGER PROFESSIONAL: нанесите предусмотренное финишное покрытие, соблюдая требования его технического листа.

7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Проверьте поверхность на отсутствие пузырей, складок, отслоений и заметных дефектов стыков. К следующему этапу переходите только после полного высыхания предыдущего слоя.

Примечание. Совместимость материалов, расход и время высыхания уточняйте по техническим листам используемых составов.